



**EAC**



**Руководство пользователя**

# **MA-E060**

**Эффектный прожектор с движущимся корпусом 120Вт**

## 1. Техника безопасности



- При получении распакуйте прибор и проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию прибора.
- При подключении используйте розетки с заземлением.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в сухом месте.
- Максимальная температура воздуха при эксплуатации прибора 40°C. Не используйте прибор в местах, где температура выше данной отметки.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Не загромождайте вентиляционные отверстия.
- При подвесе прибора конструкция на которую он крепится должна выдерживать вес в 10 раз больше веса самого прибора.
- Для стабильной работы прибора требуется регулярный уход. Это позволит продлить срок службы вашего прибора. Регулярно удаляйте пыль с линз и вентиляционных решеток.
- Перед обслуживанием отключайте прибор из розетки.
- При настройке прибора не смотрите прямо на свет.
- Не подключайте прибор к диммеру.
- При переноске прибора используйте ручки, не берите прибор за подвижные части.
- При необходимости ремонта, обратитесь в сервисный центр или к вашему продавцу. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

## 2. Спецификации прибора

Эффект светодиодный вращающийся многолучевой

Светодиодный источник: 6\*10 Вт светодиодов CREE RGBW,  
7\*100 мВт красных лазеров, 7\*50 мВт зеленых лазеров, 1\*80 мВт  
синий лазер, 4\*10 Вт белых стробоскопа (2 холодного и 2  
теплого свечения)

Потребляемая мощность: 120 Вт

DMX: 21 канал

Режим управления: автоматический, звуковая активация,  
DMX512, ведущий/ведомый

Диммер: 0–100%, плавное диммирование

Стробоскоп: до 20 импульсов в секунду

Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход

Напряжение: 100-240В 50Гц

Корпус: пластик

Размер, мм: 310 x 310 x 230

Вес нетто: 2,75 кг

Вес брутто: 3,9 кг



## 2. Таблица встроенного меню

|      | <b>MENU</b> | <b>Описание</b>                      |
|------|-------------|--------------------------------------|
| Addr | A001 — A512 | адрес прибора в интерфейсе DMX       |
| Chnd | 24Ch        | Режим DMX 24 канала                  |
| Shou | d512        | Прибор управляется по интерфейсу DMX |
|      | Red         | Красный                              |
|      | Green       | Зеленый                              |
|      | Blue        | Синий                                |
|      | White       | Белый                                |
|      | LESr        | Красный лазер                        |
|      | LESG        | Зелёный лазер                        |
|      | Wht2        | Стробоскоп                           |
|      | A1          | Режим авто 1                         |
|      | A2          | Режим авто 2                         |
|      | A3          | Режим авто 3                         |
|      | A4          | Режим авто 4                         |
|      | S1          | Режим управления звуком 1            |
|      | S2          | Режим управления звуком 2            |
| SenS | 0-100       | Чувствительность микрофона           |

|      |     |                                  |
|------|-----|----------------------------------|
| SPEd | 1-9 | Скорость движения                |
| Led  | ON  | Дисплей всегда включен           |
|      | OFF | Дисплей выключается через 10 сек |
| diSP | OFF | дисплей показывает прямо         |
|      | ON  | дисплей реверсный                |

### 3. Таблица абресов DMX

| 21Ch | Название         | Значения | Эффект                               |
|------|------------------|----------|--------------------------------------|
|      | 1 Pan            | 0-255    | Панорама 540гр.                      |
|      | 2 speed panTilt  | 0-255    | Скорость перемещения позиции         |
|      | 3 Magic ball rot | 0-127    | Позиция внутренней сферы с лазерами  |
|      |                  | 128-255  | Переменное вращение сферы с лазерами |
|      | 4 Beam 1         | 0-255    | 0-180гр. Поворот луча 1              |
|      | 5 Beam 2         | 0-255    | 0-180гр. Поворот луча 2              |
|      | 6 Beam 3         | 0-255    | 0-180гр. Поворот луча 3              |
|      | 7 Beam 4         | 0-255    | 0-180гр. Поворот луча 4              |
|      | 8 Beam 5         | 0-255    | 0-180гр. Поворот луча 5              |
|      | 9 Beam 6         | 0-255    | 0-180гр. Поворот луча 6              |

|                 |         |                                 |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| 10 dimmer       | 0-255   | яркость прибора                 |
| 11 Strobe       | 0-9     | нет эффекта                     |
|                 | 10-255  | Стробоскоп лучей и лазеров      |
| 12 Lazer dimmer | 0-255   | диммер всех лазеров             |
| 13 R            | 0-255   | Красный                         |
| 14 G            | 0-255   | Зелёный                         |
| 15 B            | 0-255   | Синий                           |
| 16 White        | 0-255   | Белый                           |
| 17 R Lazer      | 0-255   | Яркость красного лазера         |
| 18 G Lazer      | 0-255   | Яркость зеленого лазера         |
| 19 strobe white | 0-255   | Стробоскоп белый                |
| 20 strobe amber | 0-255   | Стробоскоп янтарный             |
| 21 Macro        | 0-50    | нет эффекта                     |
|                 | 51-150  | случайный макрос                |
|                 | 151-250 | управление звуком               |
|                 | 251-255 | перезапуск прибора через 3 сек. |